

1. **Wie zijn wij**
2. **Handleiding**
3. **Veiligheidsmaatregelen**
4. **Veiligheidszone rond elk springkasteel, leeftijdscategorie en max. aantal deelnemers**
5. **Algemene verhuur- en factuurvoorwaarden**

1. Wie zijn wij:

Sinds 2023 is springkastelen “Loebaske” geen onbekende in Sint-Martens-Bodegem en omstreken. Onze springkastelen bezorgen u plezier voor groot en klein tijdens één van uw feestjes. Wij trachten u de correcte service te verlenen vanaf de reservatie tot de eindfase van jullie activiteit. Via onze site www.loebaske.be krijgt u een overzicht van onze modellen in voorraad. U kan uw model kiezen op basis van het aantal deelnemers en de leeftijdscategorie. Dit is vrij belangrijk om de veiligheid van de gebruikers bij uw keuze te garanderen. Van zodra uw reservatie door ons bevestigd is, blijft deze gelden indien geen tegenbericht van u als klant. Ongeveer een week vooraf nemen wij contact op om juiste uur van afhaling/levering af te spreken.

Bij enige twijfel of onduidelijkheid, kan u ons steeds bereiken via:

0473 85 61 21

Of

0499 31 38 75

Loebaske
De Rooms Ennio & Robbe Cooman
Voordeveld 1, 1700 Sint-Martens-Bodegem

info@loebaske.be

www.loebaske.be

2. Handleiding.

A. Het opstellen van het springkasteel kan enkel indien:

- 1) Het springkasteel op een vlakke zachte ondergrond geplaatst kan worden, gras is de ideale ondergrond met grondzeil.
- 2) De locatie geschikt is, dwz u moet rond het springkasteel voldoende ruimte voorzien om het springkasteel te laten installeren. (zie minimale afmetingen verder vermeld alsook op de site)
- 3) Een gemakkelijke doorgang voorzien is (min. 90cm breedte) naar de locatie waar het springkasteel moet geplaatst worden. Er moet zonder hinder kunnen gepasseerd worden met een karretje waarop het springkasteel vervoerd wordt.
- 4) Elektriciteit van 230 volt, minstens 16 Ampères, met verlenging tot aan de achterkant van het springkasteel voorzien is. Indien meerdere springkastelen moeten geïnstalleerd worden, moet de elektriciteitsvoorziening ook gespreid worden om eventueel stroomuitval te vermijden.
- 5) Het springkasteel verankerd kan worden in de grond via de gemonteerde verankeringspunten. Indien de verankering niet in de grond kan, moet dit gebeuren aan niet verplaatsbare objecten die voorzien moeten worden door de huurder.

B. De verantwoordelijkheid van de huurder/uitbater

- 1) De huurder inspecteer het springkasteel voor het in gebruik genomen wordt en meld eventuele gebreken direct aan de verhuurder.
- 2) Er moet permanent door minimaal 1 persoon (min. 18 jaar) toezicht voorzien worden voor een normaal springkasteel (4,5 x 4,5 meter). Voor een groter model minimaal 2 personen.
- 3) Indien er geen toezicht kan gegarandeerd worden, moet de uitbater het toestel ofwel aflaten ofwel de toegang blokkeren.
- 4) Verschaf toegang tot de gebruikers op een gecontroleerde en veilige manier.
- 5) Laat niet meer gebruikers toe dan voorzien. (1 kind per 0,75m²) (zie aantal verder vermeld alsook op de site)
- 6) Respecteer de vooropgestelde leeftijd voor het gehuurde springkasteel.
- 7) Leg eventueel gymmatten aan de toegang van het springkasteel.
- 8) Controleer geregeld de luchttoevoer dat deze niet belemmerd is. Kijk na of de aansluiting nog correct verbonden is.
- 9) Gebruik eventueel een fluitje of een ander middel om de aandacht van de gebruikers te wekken indien nodig.
- 10) Stel groepen op per leeftijdscategorie en/of gestalte.
- 11) Het springkasteel **nooit** aflaten indien er nog kinderen aanwezig zijn in het springkasteel.
- 12) Bij hevige wind (vanaf 5 beaufort = 38 km/h) en/of hevige regen, het springkasteel uitschakelen, aflaten en dichtplooiën om te vermijden dat het vol zou lopen met water.
- 13) Het springkasteel nooit verplaatsen.

C. Op welke manier mag gebruik gemaakt worden van het springkasteel?

- 1) De gebruikers moeten zich ontdoen van alle schoeisel, harde, eventueel bril indien mogelijk, scherpe en gevaarlijke voorwerpen. (oa sleutels, kettingen, metalen voorwerpen aan kledij, enz...)
- 2) Het is ten strengste verboden om met drank, voedsel, kauwgom en dergelijke het springkasteel te betreden.
- 3) Opletten met gebruikers die medicatie nemen.
- 4) Het beklimmen van de wanden is verboden.
- 5) Salto's en ruw spel (trekken en duwen, het springkasteel proberen te kantelen op één zijde) is verboden.
- 6) Het dak biedt geen 100% zekerheid dat het binnen droog blijft. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid regen en de oriëntatie van het springkasteel.
- 7) Het springkasteel te gebruiken als een goede huisvader. Indien het dient gereinigd te worden na de huurperiode, zullen de kosten doorgerekend worden aan de huurder.

3. Veiligheidsmaatregelen

- 1) Het springkasteel is geschikt voor het doel waarvoor het is ontworpen, plezier voor de kinderen. Het mag dus niet voor andere doeleinden te worden gebruikt.
- 2) U moet de veiligheidszone voorzien om het springkasteel te laten installeren. (zie minimale afmetingen verder vermeld alsook op de site)
- 3) U mag geen gevaarlijke voorwerpen in de buurt van het springkasteel plaatsen zoals een barbecue en dergelijke.
- 4) De toegang tot het springkasteel mag niet belemmerd zijn, de volledige breedte van het springkasteel moet toegankelijk gesteld worden zonder enig obstakel.
- 5) De blazer moet achteraan over voldoende ruimte beschikken (min. 1m50) zodoende de luchtaanvoer niet in het gedrang komt.
- 6) De elektrische aansluiting van de blazer mag geen obstakel vormen en moet beveiligd worden tegen vuil en water.
- 7) Tijdens het opblazen en aflaten van het springkasteel, mag er niemand gebruik van maken.
- 8) Bij gebruik van een verlengsnoer en/of haspel, deze steeds volledig ontkrollen.
- 9) Het springkasteel mag niet geplaatst worden bij een windkracht 5 of hoger. (tot max. 38 km/h)

4. Veiligheidszone rond elk springkasteel, leeftijdscategorie en max. aantal deelnemers

Model 1: Fun Bouncer

Afmeting springkasteel	3,50 x 3,50 x 2,65 (b x l x h)
Voorziene grondoppervlak	7,50 x 7,50
Aantal gebruikers	8
Leeftijd	max. 5 jaar
Gewicht	65 kg
Certificaat & Conformiteit	volgens keuring leverancier

Model 2: Hindernissenbaan

Afmeting springkasteel	12,00 x 4,50 x 4,20 (b x l x h)
Voorziene grondoppervlak	18 x 9,00
Aantal gebruikers	doorstroom parcours – 15-20 kinderen
Leeftijd	4-16 jaar
Gewicht	2 delen van elk x 85 kg
Certificaat & Conformiteit	volgens keuring leverancier

5. Algemene verhuur- en factuurvoorwaarden

Toepasselijkheid

Elke bestelling is onderworpen aan onderstaande algemene voorwaarden met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant.

Betalingsvoorwaarden

De betaling van de volledige huurprijs zal geschieden in contanten aan de verhuurder op het ogenblik van de levering.

Wanneer de huurder niet akkoord met deze wijze van betaling, behoudt de verhuurder zich het recht voor de goederen niet af te leveren. Wel dient de huurder het volledige bedrag te betalen en dit binnen de acht dagen na factuurdatum.

Bij niet-betaling van de huurprijs op het ogenblik van de levering of binnen de betalingstermijn, is de huurder van rechtswege en zonder enige formele ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het bedrag, met een mini-mum van € 50. De inningskosten zijn ten laste van de huurder.

Bij niet-betaling van de huurprijs op het ogenblik van de levering of binnen de betalingstermijn, is de huurder van rechtswege en zonder enige formele ingebrekestelling, een interest van 10% per jaar verschuldigd, vanaf het ogenblik van de levering.

Wanneer de huurder niet betaald op het ogenblik van de levering of binnen de betalingstermijn, heeft de verhuurder, onverminderd zijn recht op vergoeding van de gerechtskosten en de rechtsplegingsvergoedingen overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, recht op een redelijke schade-loosstelling door de huurder voor alle relevante invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand, met inbegrip van de kosten en erelonen van een advocaat. De verhuurder behoudt zich het recht voor de tarieven te allen tijde te wijzigen.

Protest

Het protest tegen de factuur dient per aangetekend schrijven te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. De huurder wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

Gebruik door anderen

Het is de huurder verboden het gehuurde materiaal te onderverhuren of aan anderen in bruikleen te geven zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de verhuurder.

Annulering

Elke annulering van bestelling dient minstens 24 uur voor de overeengekomen verhuurdatum te gebeuren. Ingeval van annulatie minder dan 24 uur voor de overeengekomen verhuurdatum, is de huurder gehouden de volle huurprijs te betalen, ongeacht de reden van annulatie.

Op- en afbouw door de verhuurder

Indien het transport, levering en/of de opbouw en/of de verzorging en/of de afbouw en/of de ophaling door de verhuurder wordt gedaan, worden op de reservatieformulieren de uren vermeld. Door eventuele omstandigheden (file, laattijdige terugbezorging, overmacht, enz...) kan deze overeengekomen tijd echter afwijken. De leveringen en ophaling zal steeds plaatsvinden tussen 07u30 's morgens en 23u00 's avonds. Bij levering, op- en afbouw compleet of mits hulp, dient de huurder steeds aanwezig te zijn op de locaties waar de springkastelen moeten geleverd worden. Wanneer de springkastelen op- en afgebouwd worden dient de huurder ... helper(s) te voorzien welke aanwezig moeten zijn telkens bij de aankomst op de overeengekomen locatie.

De huurder dient vooraf de locatie te inspecteren op haar bereikbaarheid en voldoende oppervlakte. De verhuurder moet onmiddellijk de opdracht kunnen uitvoeren, zowel bij aankomst voor levering als bij aankomst voor ophaling en dit tot vlakbij de plaats waar de springkastelen moeten geleverd en/of opgehaald dienen te worden. De plaats dient vlakbij en zonder obstakel of belemmering (modder, wachttijden, afstand, ...) bereikbaar te zijn. Indien dit niet het geval is, wordt er automatisch en zonder voorafgaande melding een uurloon aangerekend van € 25,00 exclusief BTW per uur, betaalbaar binnen de acht dagen na factuurdatum. De verhuurder kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade aan gebouwen, auto's, poorten, perken, etc... ten gevolge van nauwe doorgangen of

andere belemmeringen om de plaats van levering en/of ophaling te bereiken. Het manoeuvreren dient te gebeuren onder toezicht van de huurder. De huurder dient de plaats waar de springkastelen moeten staan te kennen op het moment dat de verhuurder de springkastelen levert en/of opbouwt. De huurder dient aanwezig te zijn bij levering evenals bij ophaling. De huurder dient te bevestigen over de nodige attesten en/of toelatingen te beschikken die nodig kunnen zijn om de springkastelen op de openbare weg te plaatsen. Bij gebreke hieraan dient de huurder in te staan voor de eventuele boetes hieromtrent. Het springkasteel dient geplaatst te worden op een vlakke oppervlakte, vrij van scherpe voorwerpen (stenen, glas, ...) bij voorkeur gras (geen zand) waarop het springkasteel volledig en vrij kan staan met een veiligheidszone rondom het springkasteel.

De huurder dient ervoor te zorgen dat er een elektriciteitsaansluiting is voorzien van 220 volt, voorzien van een aarding. Deze spanning moet worden voorzien tot bij de plaats waar het springkasteel geplaatst moet worden. Het bijgeleverde grondzeil moet steeds onder het springkasteel blijven liggen.

Op- en afbouw door de huurder

Wanneer de huurder het springkasteel zelf opbouwt, dient hij volgende richtlijnen na te leven:

1. het springkasteel op het grondzeil volledig openvouwen
2. de slurf aansluiten op het toestel dat wordt gebruikt bij de continue luchttoevoer.
3. de stekker veilig in het stopcontact steken
4. het springkasteel verankeren met de voorziene bevestigingslussen- en piketten. Indien de piketten niet geplaatst kunnen worden, dient de huurder het nodige te voorzien voor de verankering van het springkasteel.
5. het bijgeleverde grondzeil moet steeds onder het springkasteel blijven liggen.

De huurder is in deze gevallen verantwoordelijk voor alle schade aan het springkasteel ten gevolge van verkeerde op- en afbouw of gebruik.

Weersomstandigheden

Bij slechte weersomstandigheden dient de huurder de nodige maatregelen te treffen om de veiligheid te waarborgen en de springkastelen en hun omgeving te vrijwaren voor eventuele schade. Bij te hevige wind of onweer, moet het toestel dat wordt gebruikt om de continue luchttoevoer te verzekeren onmiddellijk worden uitgeschakeld en moet het springkasteel worden platgelegd. Wanneer het springkasteel niet opgeblazen is bij regen of neerslag, moet het water worden afgelaten, moeten de muren en de torens naar binnen worden geplooid en moet het springkasteel dubbel worden gevouwd zodat er niet teveel water kan inlopen. Het gebruik van een regenzeil of vast dak is geen garantie dat het springkasteel volledig droog zal blijven bij regen. Bij regen dient het toestel dat wordt gebruikt om de continue luchttoevoer te verzekeren, in een droge ruimte te worden geplaatst.

Handleiding

Overeenkomstig art. 2 van het KB van 4 maart 2002 betreffende de verhuring van producten verstrekt de verhuurder op het ogenblik van de verhuring de huurder een handleiding voor de op/afbouw en het gebruik van de springkastelen en informatie over de te nemen veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van de springkastelen. De huurder verbindt ze zich toe de adviezen en veiligheidsvoorschriften op de bijgeleverde handleiding stipt na te volgen.

Gebruik

De huurder zorgt ervoor dat het terrein met het springkasteel zodanig is opgebouwd en geïnspecteerd, dat alle aanwezige springkastelen zodanig zijn geïnstalleerd, gemonteerd en zodanig zijn beproefd, geïnspecteerd en onderhouden dat er onder normale gebruiksvoorwaarden of onder andere, door de huurder voorzienbare voorwaarden, geen gevaar voor de veiligheid van de gebruikers of derden bestaat.

De huurder dient ervoor te zorgen dat er permanent toezicht aanwezig is. De persoon die het toezicht uitoefent moet als dusdanig herkenbaar zijn. De toezichter dient steeds een vrij uitzicht te hebben op het toestel dat wordt gebruikt om de continue luchttoevoer te verzekeren. Dit toestel mag niet bereikbaar zijn voor onbevoegden.

Er moet op gelet worden dat de gebruikers van het

springkasteel geen hard schoeisel dragen. Het springkasteel mag niet betreden worden met eten of drinken. Het is verboden aan de muurten en de dwarsbalken te hangen of er op te klimmen. De springkastelen zijn niet toegankelijk voor kinderen jonger dan 3 jaar of personen ouder dan 16 jaar. Dieren zijn niet toegelaten op de springkastelen.

KB betreffende de uitbating van speelterreinen

Wanneer het gehuurde springkasteel wordt geplaatst op een terrein dat toegankelijk is voor publiek, wordt de huurder beschouwd als uitbater in de zin van art. 1, 4° van het Koninklijk Besluit van 28 maart 2001 betreffende de uitbating van speelterreinen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 9 mei 2001. In dit geval verklaart de huurder de voorwaarden en bepalingen van voornoemd KB strikt na te leven.

Verantwoordelijkheid

De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade die derden zouden kunnen oplopen i.v.m. de gehuurde springkastelen. De huurder is ook volledig aansprakelijk voor alle schade, aangericht door derden en dit tijdens de levering, afhaal, de op- en afbouw, de ophaling, terugbezorging evenals de huurperiode zelf. De huurder is in geen enkel geval aansprakelijk voor eventuele ongevallen die zich zouden kunnen voordoen voor, tijdens en na de huurperiode. De huurder heeft hier de volledige verantwoordelijkheid.

Melding van schade, ongeval en/of diefstal

Het gehuurde springkasteel dient zich op het ogenblik van de ophaling in dezelfde staat te bevinden als op het ogenblik van de aflevering. Schade aan de springkastelen door eender welke oorzaak tijdens de huurperiode, dient onmiddellijk door de huurder aan de verhuurder te worden gemeld. De huurder is verantwoordelijk voor alle schade die vastgesteld wordt bij de inspectie door de verhuurder bij de ophaling, ongeacht of deze schade door hemzelf of door derden werd veroorzaakt. Ingeval van schade moet deze worden betaald door de huurder.

Verzekering

De huurder is ertoe gehouden zijn burgerlijke verantwoordelijkheid naar aanleiding van het gebruik van de springkastelen te laten verzekeren bij een erkende Belgische verzekeringsmaatschappij. Deze verzekering moet elk ongeval dekken vanaf de in ontvangstname tot wederafgifte, met afstand van elk recht op verhaal lastens de verhuurder.

Algemene bepalingen

De huurder verplicht er zich toe naam- en/of adreswijzigingen binnen 3 dagen nadat zij zich hebben voorgedaan, schriftelijk aangetekend aan de verhuurder mede te delen. Het springkasteel blijft ten allen tijde eigendom van de verhuurder.

Bescherming van persoonsgegevens

De verhuurder gebruikt de persoonsgegevens van de huurder enkel voor doeleinden van klantenbeheer, marktstudies- en diensten en voor de promotie van zijn producten en diensten. De huurder kan de op hem betrekking hebbende persoonsgegevens opvragen en eventueel laten verbeteren, indien hij een gedagtekend en ondertekend schrijven richt tot de verhuurder. Alle informatie inzake kredietkaartnummers of bankgegevens wordt enkel gebruikt voor de afhandeling van de betalingen van de contractprijs. De verhuurder verbindt er zich toe alle gegevens van de huurder op een vertrouwelijke manier te behandelen, met naleving van de wet van 8 dec. 1992.

Toepasselijk recht/bevoegde rechtbanken

Op deze overeenkomst is enkel het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen bij uitsluiting aanhangig worden gemaakt bij de heer Vrederechter van het kanton Meise, binnen de grenzen van zijn materiële bevoegdheid. Wanneer de waarde van de vorderingen de materiële bevoegdheid van de vrederechter te boven gaan, worden ze gebracht voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.